

1 PRÉPARER

Nettoyez la surface vitrée à l'aide d'eau savonneuse. Essuyez la vitre.



2 MAROUFLER

Maroufler à l'aide d'une raclette le visuel face avant, afin de le faire adhérer au papier transfert (tape).



3 HUMIDIFIER (optionnelle)*

Humidifier à l'aide d'eau savonneuse la surface de pose.



*Nous conseillons une pose à l'eau pour les grandes dimensions. Attention, la pose à l'eau demande plus de temps de séchage. (voir étape 6)

4 DÉCOLLER

Décoller le film transfert (avec le visuel) de son support vinyle blanc.



5 POSER

Positionner le visuel à l'aide du film transfert en appliquant la face adhésive contre la vitre. Maroufler pour enlever l'excédent d'eau.



6 RETIRER

Retirer le film transfert (tape) après 24h de pause. Si le film a été posé sans eau, enlever immédiatement le papier transfert après la pose.

